

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

Komunikacja dachowa Eurovent® STEP

Instrukcja montażu stopnia kominarskiego Eurovent® STEP do wspornika Eurovent® SUPPORT.

Zastosowanie ogólne: Komunikacja dachowa to zestaw elementów montowanych na dachu, które umożliwiają bezpieczne poruszanie się po jego pochyłej pości zgodnie z wymaganiami normy EN 516. Ława kominarska Eurovent® PLATFORM w połączeniu ze stopniem kominarskim Eurovent® STEP, przytwierdzone do pości dachowej za pomocą wsporników Eurovent® SUPPORT – pozwalają na tworzenie bezpiecznych oraz funkcjonalnych traktów komunikacyjnych na dachach skośnych. Ułatwiają bezpieczne przemieszczanie się oraz pozwalają na swobodny dostęp w obrębie dachu do kominów i innych urządzeń technicznych, które wymagają przeglądów oraz okresowych konserwacji.

Przed montażem: Upewnij się o prawidłowym montażu wspornika Eurovent® SUPPORT. Do montażu komunikacji dachowej należy używać wyłącznie dołączonych do zestawu śrub ocynkowanych ogniowo i elementów montażowych oraz w razie konieczności dekarских środków uszczelniających.

Montaż stopnia kominarskiego Eurovent® STEP:

1. Przygotuj stopień kominarski Eurovent® STEP i ustaw jego pozycję na wsporniku Eurovent® SUPPORT.
2. Przykręć stopień kominarski do wspornika Eurovent® SUPPORT przy użyciu dołączonych do zestawu 2 śrub M8, 2 podkładek oraz 2 nakrętek w sposób przedstawiony na rysunku.



Data aktualizacji: 11/12/2025

PL | INSTRUKCJA MONTAŻU

Konserwacja komunikacji dachowej: Przynajmniej raz w roku należy oczyścić ławy oraz stopnie kominiarskie z liści, gałęzi, pyłów, ptasich gniazd i ich odchodów itp. Dokonać Inspekcji technicznej, sprawdzić sztywność połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami systemu komunikacji dachowej. Dokładnie sprawdzić stan mocowania śrub. W przypadku wykrycia luzów, śruby dokręcić. Stwierdzone ogniska korozji należy zabezpieczyć oraz uzupełnić ubytki powłoki lakierniczej. Należy sprawdzić szczelność pokrycia dachowego w obrębie mocowania wsporników do połąci dachowej. Wszelkie uszkodzenia pokrycia dachowego powstałe w trakcie eksploatacji lub podczas montażu należy uszczelnić. Do czyszczenia zabrudzeń można stosować obojętne lub lekko alkaliczne środki myjące stosowane w gospodarstwie domowym. Zabronione jest stosowanie myjek wysokociśnieniowych.


Eksploatacja komunikacji dachowej: Komunikacja dachowa jest przystosowana do montażu w środowisku o kategorii korozyjności atmosfery C1 i C2 wg. PN-EN ISO 12944-2. Zabrania się podłączania urządzeń komunikacyjnych do instalacji uziemienia oraz odgromowej. Zabrania się mocowania lin asekuracyjnych do elementów komunikacji dachowej. Zabrania się przykręcania do elementów komunikacji anten radiowych i telewizyjnych itp.

Zgodnie z normą EN 516 komunikacja dachowa Eurovent® wykonana jest w klasie 1 i jej elementy nie powinny być wykorzystywane jako punkty mocujące do ochronnego wyposażenia osobistego zabezpieczającego przed upadkiem. Powłoka lakiernicza stanowi tylko i wyłącznie dodatkową warstwę dekoracyjną i nie stanowi ochrony antykorozyjnej, ani nie podlega gwarancji antykorozyjnej.

Informacje końcowe: Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie aktualnie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń oraz w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Wszelkie prace montażowe, konserwacyjne oraz przeglądy techniczne powinny wykonywać wyłącznie uprawnione, wykwalifikowane i doświadczone osoby.

Zeskanuj kod Qr



Instrukcje i zalecenia
montażowe online.

Data aktualizacji: 11/12/2025